



INSTRUKCJA OBSŁUGI



Latarka nurkowa D850 Moc 2500 lumenów

PREZENTACJA PRODUKTU

ORCATORCH D850 to poręczna latarka nurkowa o wysokiej mocy i długiej wiązce światła. Wysokiej jakości światło, dzięki pięciu diodom LED i optycznej konstrukcji. Posiada 3 tryby oświetlenia i jest wyposażona w tytanowy przycisk boczny, który zapewnia łatwe i wygodne użytkowanie. Wskaźnik baterii zapewnia wyświetla pozostały czas pracy baterii. Dodatkowo funkcja bezpiecznej blokady zapobiega przypadkowemu użyciu.

OPIS PRODUKTU

- ✓ 5x dioda LED o maksymalnej mocy wyjściowej 2500 lumenów
- ✓ Korzysta z dwóch akumulatorów litowo-jonowych 26650
- ✓ Optyczna konstrukcja zapewnia 6° kąt wiązki
- ✓ Tytanowy przycisk boczny, odporny na korozję i wygodny w użyciu
- ✓ Funkcja blokady bezpieczeństwa, zapobiega przypadkowemu użyciu
- ✓ Wskaźnik naładowania baterii
- ✓ Inteligentna ochrona przed przegrzaniem
- ✓ Obudowa wykonana z wysokiej jakości aluminium lotniczego
- ✓ Funkcja zabezpieczenia przed nadmiernym naładowaniem i rozładowaniem
- ✓ Konstrukcja odporna na ciśnienie wody do głębokości 150 metrów
- ✓ Aluminiowy odbłyśnik z profesjonalną analizą optyczną
- ✓ Obustronnie powlekane szkło hartowane o wysokiej odporności na ciśnienie wody na głębokościach

PARAMETRY TECHNICZNE

ANSI/NEMA FL1	Tryb mocny	Tryb średni	Tryb UV
Moc	2500 Lumenów	1050 Lumenów	300 Lumenów
Czas pracy	3h 30min	5h	13h 30min
Długość wiązki	464m (na lądzie)		
Natężenie	53900cd		
Odporność na uderzenia	1m		
Wodoodporność	do głębokości 150m		
Napięcie	5,5-8,4 V		
Wymiary	228mm(długość)x34mm(średnica)x60mm(głowica)		
Waga netto	453g (bez baterii)		
Waga pod wodą	355g (bez baterii)		
Akcesoria	2*akumulator 26650, ładowarka, smycz, uszczelki		

Uwaga: Podane dane zostały zmierzone zgodnie z międzynarodowymi standardami testowania latarek ANSI / NEMA FL1 przy użyciu dwóch akumulatorów litowo-jonowych OrcaTorch 26650 (3,7 V, 5000 mAh) w warunkach laboratoryjnych. Parametry są przybliżone i mogą się różnić w zależności od latarki, baterii i warunków otoczenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- ON / OFF: Włóż baterie i dokręć latarkę. Naciśnij przycisk boczny, aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
- Wybór trybu: Naciśnij przycisk boczny, aby przełączać pomiędzy światłem mocnym, średnim i słabym lub aby wyłączyć latarkę.
- Wskaźnik baterii: Kiedy światło jest włączone, wskaźnik baterii zaświeci się, aby pokazać poziom naładowania baterii.
 - Zielony: ponad 70%
 - Pomarańczowy: 30% -70%
 - Czerwony: 10% -30%
 - czerwony migający: mniej niż 10%
- Funkcja blokady bezpieczeństwa: Naciśnij przełącznik boczny przez 5 sekund, latarka zgaśnie i uzyska dostęp do "trybu blokady bezpieczeństwa". W tym trybie blokady światło nie zostanie włączone po naciśnięciu przycisku bocznego. Aby włączyć latarkę, dwukrotnie naciśnij przycisk boczny. (Jako sygnał, światło będzie migotać dwukrotnie, gdy zablokujesz lub odblokujesz światło, a wskaźnik zmieni kolor na zielony po naciśnięciu bocznego przycisku w trybie blokady).
- Inteligentna ochrona przed przegrzaniem: latarka D850 jest specjalnie zaprojektowana do użytku pod wodą. Zbyt długie użytkowanie na lądzie mogłoby spowodować przegrzanie latarki, dlatego aby uniknąć uszkodzenia z powodu przegrzania, automatycznie obniży swoją moc, gdy jej temperatura osiągnie 65°.
- Całkowity czas pracy zostanie znacząco wydłużony, jeśli latarka nie będzie użytkowana w sposób ciągły.

UŻYTKOWANIE BATERII

- Jak pokazano na rysunku, należy włożyć baterię stroną anodową (+) w kierunku głowicy latarki.
- Prosimy nie używać baterii o wyższym napięciu niż napięcie robocze latarki.
- Nie odwracaj baterii, aby uniknąć ich uszkodzenia lub uszkodzenia latarki.
- Nie używaj baterii z uszkodzoną powierzchnią lub odkształceniem, aby uniknąć zwarcia, wybuchu, wycieku itp.



UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- Po użytkowaniu przemyć latarkę czystą wodą i wytrzyć ją do sucha aby uniknąć korozji.
- Nie rzucaj i nie doprowadzaj do upadku latarki. Chronić przed piaskiem.
- Należy dokręcić latarkę przed wejściem do wody.
- Nie należy demontować głowicy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie latarki i utratę gwarancji.
- Należy wymienić O-ringi, jeśli po dłuższym użytkowaniu ulegną uszkodzeniu i regularnie smarować pierścienie uszczelniające, aby uniknąć uszkodzenia gumy. Zapewni to prawidłowe dokręcenie latarki.
- Należy czyścić styki latarki co jakiś czas, szczególnie gdy latarka migocze lub nie świeci. Prawdopodobnie istnieje kilka przyczyn migotania lub braku działania latarki:
 - Powód A: Należy wymienić baterię.
 - Powód B: Wymień baterię (Potwierdź prawidłową instalację zacisków + i -).
 - Powód C: Gwinty, styk płytki PCB lub inne styki są zabrudzone. Rozwiązanie: Oczyszczyć punkty kontaktowe za pomocą wacika nasączonego alkoholem. Jeśli powyższe metody nie działają, należy skontaktować się z dystrybutorem i zapoznać się z zasadami gwarancji.

GWARANCJA

- 30-dniowa bezpłatna wymiana: naprawimy lub wymienimy latarkę w ciągu 30 dni od zakupu, jeśli ma ona wadę fabryczną. Jeśli problem wymaga wymiany, wymienimy lampę na taki sam model, jaki został zakupiony. Jeśli model został wycofany z produkcji, klienci otrzymają produkt o podobnej lub poprawionej wydajności.
- 24 miesiące bezpłatnej naprawy: oferujemy bezpłatną naprawę w ciągu 24 miesięcy od zakupu (akumulator 6 miesięcy), jeśli pojawią się problemy przy normalnym użytkowaniu. Gwarancji nie podlegają defekty lub uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie, nieautoryzowane modyfikacje lub rekonstrukcję. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji.
- Serwis: jeśli problemy pojawią się po 24 miesiącach od zakupu, pobieramy opłaty za naprawę i części. Przed przystąpieniem do naprawy przesyłamy kosztorys do akceptacji.
- Aby skorzystać z warunków gwarancji lub serwisu należy skontaktować się z serwisem* w celu uzyskania pełnej informacji o sposobie przesłania reklamowanego lub uszkodzonego produktu. Należy też podczas zgłoszenia posiadać dowód zakupu w celu ustalenia daty oraz miejsca zakupu.
- Koszt wysyłki: zdecydowanie zalecamy, aby konsumenci udali się do lokalnych autoryzowanych dealerów w celu zakupu naszych produktów, a nasi lokalni dealerzy zapewnią Państwu doskonałą obsługę posprzedażną. Aby chronić prawa naszych dealerów, będziemy bezpośrednio odpowiedzialni za obsługę posprzedażną, jeśli produkty nie zostały zakupione za pośrednictwem naszych lokalnych dealerów, ale koszty wysyłki zwrótną poniosą klienci.

* SERWIS

Tel.: +48 604 790 841
E-mail: serwis@orcatorch.eu

Ostrzeżenie:

Latarka jest urządzeniem oświetleniowym o dużej intensywności, zdolnym do powodowania uszkodzeń oczu. Należy unikać świecenia latarką bezpośrednio w oczy.

<p>Producent ORCATORCH TECHNOLOGY LIMITED Address: 7F, Building 6, Yusheng Industrial Park. GuShu, Xixiang, Baoan, Shenzhen, China (51910) Tel. +86-755-33560382, Fax: +86-755-2945498 E-mail: info@orcatorch.com www.orcatorch.com</p>	<p>Importer Blue Abyss Krzysztof Gawroński 02-559 Warszawa, ul. Puławska 50/33 kontakt@orcatorch.eu; serwis@orcatorch.eu www.orcatorch.eu Kontakt: +48 608 520 374 Serwis: +48 604 790 841</p>
---	--